

Limpeza dos Protetores

Manter seus protetores Tour limpos é fundamental para a utilização segura e higiênica. **IMPORTANTE: NÃO** tente limpar os protetores sem antes removê-los dos fones. Molhar o circuito eletrônico delicado dentro de seu fone de ouvido Tour pode causar danos permanentes.

1. Segure firmemente o protetor com uma mão e o fone intra-auricular com a outra mão. Remova cuidadosamente o protetor do tubo auricular.
2. Utilize água morna e sabão neutro em um pano úmido para remover a sujeira e cera de ouvido dos protetores. **NÃO** utilize produtos de limpeza agressivos.
3. Enxague e seque completamente seus protetores antes de colocá-los de volta nos fones.
4. Empurre cuidadosamente os protetores de volta nos fones de ouvido Tour, certificando-se de que estejam totalmente posicionados no tubo auricular.